

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám, že jste si vybrali originální kovový zahradní nábytek značky V-GARDEN. Zahradní stolové sestavy a lehátka jsou dodávány v rozebraném stavu zabalené do papírových kartonů s kódem zboží a popisem zboží od výrobce. Součástí dodávky je potřebný spojovací materiál, kování, imbusový nebo stranový klíč a jednoduchý montážní návod. Skládací a polohovatelná křesílka a lehátka jsou dodávána již smontována ve složeném stavu. Sedací nábytek je určen pro jednorázové zatížení do 120kg.

Při výrobě veškerého kovového nábytku je použit speciálně odlehčený hliníkový materiál pro snadnou manipulaci, kromě lehátka Dallas, kde jsou použity ocelové profily. Povrchová úprava nábytku je provedena komaxitovou barvou, která zabraňuje rozpálení na prudkém slunci. Na výplň čalounění u některých modelů je použita speciální pevná tkanina textiline, která je velice oblíbená pro svoji vzdušnost, vodo-odolnost a vodo-propustnost. Pevná konstrukce stolu je z vrchu opatřena deskou z tvrzeného skla. K sestavě Maria 6 komplet, Vegas 6 a Vegas 4 se dodává velký slunečník s klíčkou.

#### Upozornění:

**K montáži zahradního stolu jsou potřeba minimálně dvě osoby. Před sestavením si zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé díly poškozené a jsou všechny v kartonu.**

1. Zahradní stůl montujte na rovném a pevném podkladu očištěném od všech předmětů, jež by mohly výrobek poškodit. Budete-li používat nábytek na měkkém podkladu, nestabilita může způsobit jeho poškození.
  2. Zahradní nábytek držte stranou od ohně a vznětlivých látek. Dále není vhodné vystavovat stolové sestavy vlhkému prostředí a nebo dlouhodobě přímému kontaktu s vodou.
  3. Skládací a polohovatelná křesílka jsou dodávána již smontována ve složeném stavu. Na křesílkách se nehoupejte, hrozí nebezpečí pádu a posléze i úrazu, taktéž i poničení výrobku.
- výrobek se nesmí prát ani chemicky čistit
  - povrch čistěte jemnými tekutými čistícími prostředky

#### NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Nábytek udržujte v čistotě. Pravidelně čistěte Váš nábytek jemným mýdlovým čističem nebo speciálními čistícími prostředky na kovový zahradní nábytek. Nadměrně nevystavujte povětrnostním a vlhkostním vlivům, zvláště pokud nábytek nepoužíváte. Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte ho, nechte důkladně oschnout, uložte v krytých nevytápěných prostorách a přikryjte plachtou.

Při montáži nábytku postupujte dle návodu a dbejte na dotažení všech spojů a pravidelně kontrolujte jejich dotažení na začátku sezóny i průběžně během roku. Zvýšená vůle ve spojích způsobuje nadměrné namáhání některých dílů může končit až poškozením! Upozornění: Prodávající žádným způsobem neodpovídá za případné vady vzniklé v souvislosti s nedodržením tohoto návodu k údržbě.

#### ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení a na další vady způsobené neodborným zásahem. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené ohněm a vodou. Záruka je výrobcem poskytována na 2 roky.